RELOJ DIGITAL CON ALARMA FA2410

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RELOJ DIGITAL CON ALARMA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONTROLES E INDICADORES

1. Botón de fijar minutos
2. Botón de fijar hora
3. Botón de fijar la hora
4. Botón de fijar la alarma
5. Botón de snooze
6. Interruptor de alarma on/off
7. Compartimento de las pilas
8. Pantalla LED
9. Cable de alimentación CA
10. Botón de alarma off

1. CONEXIÓN A LA CORRIENTE

Inserte correctamente el enchufe en una toma de corriente. La pantalla del reloj parpadeará mostrando que la hora no es la correcta. Asimismo parpadeará si se ha producido un corte de alimentación y no está equipado con sistema de apoyo con pilas.

2. PARA FIJAR LA HORA

2.1 Pulse y mantenga pulsado el botón fijar hora (2).

2.2 Pulse el botón fijar minutos (1) o el botón fijar hora (3) para fijar la hora correcta en la pantalla del reloj.

2.3 Suelte el botón fijar hora (2).

3. PARA FIJAR LA HORA DE LA ALARMA

3.1 Pulse y mantenga pulsado el botón fijar hora de la alarma (4).

3.2 Mientras mantiene pulsado el botón fijar alarma (4) pulse el botón fijar hora (3) y el botón fijar minutos (1) para hacer avanzar la hora hasta que se muestre en pantalla la hora de la alarma que desee.

NOTA: para comprobar la hora de la alarma, pulse el botón fijar alarma (4). La pantalla del reloj muestra la hora de la alarma fijada previamente.

4. DESPERTARSE CON EL TIMBRE DE LA ALARMA

4.1 Fije el interruptor alarma on/off (6) en la posición ON. Se iluminará el respectivo indicador AUTO.

El timbre ahora se conectará de forma automática el la hora de la alarma que seleccione durante 1 hora y 59 minutos.

4.2 Pulse el botón de alarma off (10) para apagar el timbre; la alarma se volverá a activar tras 24 horas.

4.3 Deslice el interruptor de alarma (6) para desactivar completamente la función de alarma.

5. FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN SNOOZE

Para conseguir aproximadamente 9 minutos más de sueño, pulse el botón fijar snooze (5) después de que el timbre haya funcionando a la hora de despertarse fijada previamente. Esto silenciará el timbre durante aproximadamente 9 minutos.

6. SISTEMA DE APOYO DE PILAS

Nota: El reloj dispone de un sistema de alimentación de seguridad que asegura el funcionamiento continuo de la alarma y el reloj en el caso de que se produzca un fallo de corriente. El cambio de CA a alimentación por pilas es automático. No obstante, bajo la alimentación con pilas la pantalla del reloj no se ilumina aun cuando el reloj mantenga aproximadamente la hora actual y almacene en su memoria la hora de la alarma. El sistema opera con una pila de 9V (no incluida). Recomendamos el uso de una pila de larga duración para asegurarse el máximo rendimiento.
Nota: Esta propiedad de apoyo de pilas está diseñada para mantener las funciones de hora del reloj y memoria durante un corte de corriente durante periodos de tiempo breves. El reloj no debe dejarse durante periodos prolongados de tiempo sin corriente eléctrica ya que las pilas se gastarán bastante rápido. Retire la pila si la unidad se desconecta de la corriente eléctrica.
Cuidados: Se puede quitar el polvo a la carcasa con un paño suave, o si es necesario limpiarla, se puede hacer con un paño suave humedecido con agua. El enchufe debe desconectarse antes de limpiarlo. No use nunca abrillantadores, abrasivos o detergentes fuertes en la carcasa ya que pueden dañar el acabado.

ESPECIFICACIONES:

ALIMENTACIÓN: CA 230V/50Hz

Advertencia de salpicaduras:

El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no se debe colocar sobre el aparato ningún objeto lleno de líquido, como jarrones.

Advertencia de ventilación:

No se debe impedir la ventilación del producto para su uso previsto.

Advertencia de dispositivo de desconexión:

“El enchufe se usa como conexión, por lo que siempre debe permanecer totalmente operativo.”